



P.K. 101, 06172 Yenimahalle/ANKARA  
Tel: (312) 385 19 00  
Faks: (312) 354 13 02

## 4125/ 4135 TRUNK ARAÇ/ SABİT MERKEZ TELSİZLERİ KULLANIM KILAVUZU

### AÇMA-KAPAMA VE SES AYARI

- Aç-Kapa/ Ses Ayar anahtarının saat yönünün tersinde en son konumunda cihaz kapalıdır.
- Anahtarı saat yönünde çevirerek telsizi açınız.
- Hoparlörden çıkan ses şiddetini bu anahtar ile arzuunuza göre ayarlayınız.

### SİSTEMTEN SERVİS ALMA

Telsiz açıldıktan sonra kontrol kanalını bulur ve kayıt olur. Telsizin sistemden servis aldığı "didit" sesli uyarısıyla ve LCD göstergedeki **SERV** ikonunun ışmasıyla anlaşılır.

Aynı zamanda yeşil LED'de yanar söner. Sistemden servis alınmadığında telsiz trunk modunda kullanılamaz.

### ÇAĞRI BAŞLATMA

- Çağrı yapmak istediğiniz bireysel veya grup kimlik numarasını tuş takımından giriniz.
- Bas-Konuş mandalına veya # tuşuna basıp bırakınız.
- Çağrı sisteme ulaşıncaya kadar ince tonlu "bip" sesleri duyulur.
- Bireysel çağrılarda aranan telsiz bulunduğu telsizin çalmaya başlar. Karşı taraf çağrıyı kabul edince Bas-Konuş mandalına basarak konuşunuz.
- Grup çağrılarda çağrının gerçekleştiği 2 tiz "bip" sesi ve yeşil LED'in sürekli yanması ile anlaşılır. Bas-Konuş mandalına basarak konuşunuz.
- Kanallar dolu ise çağrı sıraya alınır ve 3 sn.'de bir kalın tonlu "dit" sesi duyulur.

### ÇAĞRI ALMA

- Telsizin çalmasıyla bireysel çağrı geldiği anlaşılır. Çağrıyı almak için Bas-Konuş mandalına veya # tuşuna basıp bırakınız.
- Grup çağrı geldiğinde 2 tiz "bip" sesi duyulur. Telsiz otomatik olarak konuşma kanalındadır.

### ÇAĞRI BİTİRME/ İPTAL ETME

- Konuşmayı sonlandırmak veya sıraya alınmış bir çağrıyı sıradan çıkarmak için önce \* sonra # tuşlarına basıp bırakınız.
- Tuş takımından yanlış girilen bir kimliği silmek için önce \* sonra # tuşuna basınız.

### ACİL ÇAĞRI

- Acil çağrı yapmak için tuş takımından \*9\* girdikten sonra # tuşuna veya Bas-Konuş mandalına basıp bırakınız.

**NOT:** Daha ayrıntılı bilgi için İşletme Kitabına bakınız.